



Western 转移缓冲液

产品简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

NOVON Western 转移缓冲液(NC,PVDF)主要成分为 Tris、甘氨酸、甲醇等, 不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上, 该试剂为 1× 溶液, 直接使用。

产品组成:

名称	SS0909	保存条件
Western 转移缓冲液(NC,PVDF)	500ml	4℃
说明书	1 份	

操作步骤(三点校准通用, 仅供参考):

- 1、 根据实验具体要求操作。
- 2、 大多数蛋白质转移, 应置于 4℃ 进行, 以防止蛋白降解。

注意事项:

- 1、 密闭保存, 开启后尽快用完。
- 2、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。